

## 智能型预热炉 AX-4-10a

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



炉膛尺寸：长30厘米/宽20厘米/高12厘米  
外形尺寸：长75厘米/宽46厘米/高71厘米  
包装尺寸：长83厘米/宽54厘米/高88厘米  
整机重量：120千克

### 用途

本产品适用于牙科铸造室铸圈的烤制，除蜡以及坩埚的预热。

### 描述

本机型是我公司所售4-10手动控制型预热炉的升级型号，本产品严格按照齿科技工的实际使用要求，特别是针对贵金属加热温度高的特点，开发的程控预热炉，本产品显示实际的炉内温度（升温、滞留温度）和设定的升温速率/分段温度/滞留时间；各个程序曲线点由LED指示，显示清晰、准确。具有三级程序控制功能预设，不用人员值守，分段完成以及工作异常的自动声音提。全自动完成各阶段温度的升高、保持。温度控制精度高，时间控制准确。具有定是启动功能，时间从1小时至96小时，长达四天。本机型炉内衬由轻质耐火砖制成，能更好的抵抗机械损坏和化学腐蚀。本产品设有排风机自动控制的输出电源，用户使用方便，确保使用现场空气环境的清洁。

### 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：4000瓦

额定温度：1000摄氏度

加热材质：耐火砖

铸圈容量：大铸圈7个/大铸圈4个和小铸圈4个