

# 氩弧焊接机

## AX-AWM1

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



焊接时间：3毫秒~30毫秒

最大焊接频率：1赫兹

最大氩气消耗：5升/分钟

包装尺寸：长51厘米/宽49厘米/高38厘米

整机重量：32千克

### 用途

本产品为口腔技工室专用焊接设备。本氩气保护焊接机的设备成本和使用成本远低于激光焊接机，并具备激光焊接机的功能。本机预设5个常用金属的焊接程序：纯黄金的焊接、钴铬合金的焊接、纯黄金与钴铬合金的焊接、纯铁的焊接还有正畸所用金属材料焊接。

### 描述

本机型具有体积小，安全稳定、操作方便，没有噪音，设备免维护的特点。不需要专用场所，一个标准工作台即可进行焊接工作。本机通过电量和脉冲时间的自由调整，使得焊接点的大小被精密的调整。并配备有可连续变焦镜头，自带照明光源的双眼立体显微镜。LCD电子快门有效的保护操作者的眼睛不受侵害。持续5分钟未进行任何操作，脉冲时间以及电量自动跳到 (ORTHO) 正畸程序，以免误操作对焊接物造成伤害。

### 数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：100瓦

防护等级：IP21

供气压力：>0.1兆帕

焊接电压：40伏

焊接电流：50安~600安