

牙科技工桌 EM-LT2

中国爱鑫医疗设备有限公司

总部：天津华苑高新技术产业园区榕苑路15号，8A-701/6B-101，300384

电话：+86 (0)22 23859320

传真：+86 (0)22 23859321

E-mail: richard@tjax.com.cn

苏州办事处：苏州市高新区玉山路1号万立大楼318室，215000

电话：+86 (0)512 87650696/87650697

传真：+86 (0)512 87650695



用途

本产品广泛适用于牙科技工室及其他需要进行抛光打磨的行业。

描述

本机型为我公司于二零零七推出的一款牙科技工桌，改进了灯臂控制部件，并且机体更加牢固稳定。该机型采用冷轧板材制成，桌面为高密度防火板并经压膜处理，经久耐用。本机型配置了日光型照明灯、不锈钢工作台垫、工作肘垫、自动回位气枪、吸尘装置、储物抽屉等功能配置。

数据

电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹

电源功率：1600瓦

空气流量：172立方米/小时

最大真空：-16千帕

最大噪音：<68分贝

外形尺寸：长160厘米/宽60厘米/高85厘米

包装尺寸：长167厘米/宽71厘米/高101厘米

整机重量：120千克